



プラネットカラー

塗装標準仕様書

塗装前に必ず読んでください

- 「火気厳禁」
- 拭き取りに使用したウェスまたは塗装に使用したスポンジは、必ず使用後すぐ水に浸し処分するか焼却処分してください。自然発火の可能性があります。
- プラネット指定のコテバケでの塗装をお勧めします。
- 塗装前に木材の表面の汚れ、しみやほこりを取り除き表面をきれいにしてください。
- 塗料は絶対にシンナーなどで薄めないでください。また使用前に良くなき混ぜて使用してください。
- 塗装前には必ず試し塗をしてください。材によって仕上がりが異なる場合があります。
- 木材の表面の仕上がりを確認してください。（表面がサンダー仕上げになっているか……！）



株式会社 **Planet Japan**
プラネットジャパン

■プラネットカラー■

内部：木目を生かす透明、半透明仕上げ

◆壁、天井、床、柱、梁、巾木等

《クリアー仕上げー 1回塗り》

1. 本地調整《サンディング#120～180手垢、汚れ、埃を取り除いてください》

※重要



2. 仕上げ塗装《コテバケをお使いください》

- ・ラッペンワックス

又は

- ・グロスクリアーオイル

又は

- ・ハードクリアーオイル

*床面の塗装に関しては必ずラッペンワックスかハードクリアーオイル（NSハードクリアーオイル）を御使用ください。（スベリ止め効果があります。）

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。

※乾燥時間：約12時間（気温によって異なります）



●仕上がり

メモ

- 極度のアトピーやアレルギーでお悩みの方は溶剤が含まれていないラッペンワックス又はNSハードクリアーオイルをお勧めします。
- 床に関しては最低24時間の乾燥時間を取ってください。

内部：木目を生かす透明、半透明仕上げ

◆浴室、テーブルの天板

《クリア一塗装－1又は2回塗》

1. 木地調整《サンディング#120～180手垢、汚れ、埃を取り除いてください》



2. 下塗り《コテバケを使用してください》

- ・ベーシッククリアーオイル

※浴室の場合は必ずベーシッククリアーオイルを塗ってください。

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。

※12時間以上乾燥させてください



3. 仕上げ塗装《コテバケを使用してください》

グロスクリアーオイル

又は

ハードクリアーオイル (NSハードクリアーオイル)

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。

※乾燥 約12時間



●仕上がり

メモ

- ・テーブルの天板は塗装後使用するまで少なくとも3～7日間はおいてください。すぐに高温の鍋や、やかんを置くとしみがつくことがあります。
- ・浴室も上記同様にお考えください。

■プラネットカラー■

内部：木目を生かす透明、半透明仕上げ

◆壁、天井、床 etc 内装全般

《半透明仕上げー 1 又は 2 回塗り》

1. 木地調整 《サンディング #120～180手垢を取り除いてください》



2. カラー塗装 《コテバケを使用してください》

- ・ウッドコート：若干の艶

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。（深い色を好む場合は少し時間置いての拭き取り）

※乾燥時間：約12時間（温度によって異なります）



3. 仕上げ塗装（コテバケ塗装）

※床や窓枠に関しては必ず仕上げ塗装を行ってください。

- ・ラッペンワックス

又は

- ・ハードクリアーオイル（NSハードクリアーオイル）

又は

- ・グロスクリアーオイル

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。

※乾燥時間：約12時間



●仕上がり

メモ

- 床塗装では必ず仕上げのラッペンワックスかハードクリアーオイル(NSハードクリアーオイル)を塗ってください。すべり止め効果があります。
- 極度のアトピー、過敏症、アレルギーでお悩みの方は必ず仕上げにラッペンワックス又はNSハードクリアーオイルを塗ってください。
- 仕上げ塗装に関しては着色後乾燥時間を最低12時間取ってください。

外部：外部木目を生かす半透明仕上げ

◆外壁、テッキ、エクステリアなど

《半透明仕上げー1又は2回塗り》※一液塗装

(うすめずに塗装してください。)

1. 木地調整《木表面の汚れカビを除去してください》



2. 下塗り：ベーシッククリアーオイル（※木の種類によっては必要ありません）
(湿気の多い場所は必ず下塗りを行ってください)



3. 仕上げ：ウッドコート又はプラネットO.P（コテバケにてしっかりと塗り伸ばしてください）



4. 乾燥：約12時間



●仕上がり

メモ

- ウッドコートは亞麻仁油や桐油を精選し、より撥水性と防カビ作用を高めています。

■プラネットカラー■

外部：外部木目を生かす半透明仕上げ

◆外壁、テッキ、エクステリアなど

《半透明仕上げー 2回塗り又は3回塗り》

1. 木地調整 《木表面の汚れカビを除去してください》



2. 下塗り：ベーシッククリアーオイル（※木の種類によっては必要ありません）

(湿気の多い場所は必ず下塗りを行ってください)



3. 仕上げ：ウッドコート又はプラネット O.P とバルサムテレピンオイルを 1:1 で希釈し、1回目塗装。※乾燥時間12時間



4. 仕上げ：ウッドコート又はプラネット O.P とバルサムテレピンオイル 1:1 で希釈し、2回目塗装。



5. 乾燥：約12時間



●仕上がり

プラネットカラーメンテナンス

内装用

● 日頃のお手入れ

日頃のお手入れは、ぞうきんをかたくしほって水拭きで行ってください。

● しつこい汚れ

カルナバワックスエマルジョンを水と混合し（水1リットルにカルナバワックスエマリュジョンを大さじ2，3杯），雑きんで拭いてください。殆どの汚れはそれで取ることができます。

● 内部に入り込んだ汚れ

お湯（約60～80度）をその汚れの部分に少量かけてください。又は熱いタオルを染みの表面に置いてください。それを行なった後，表面を乾いた雑きんで拭いてください。殆どの染みは取り除けます。その後，最初の塗装と同じ工程でその部分のみ塗装を行なってください。

外装用

● 再塗装

5～10年以内に再塗装を行なってください。（木部表面を確認してください。）



Urkunde(証明書)

Die Kreidezeit Naturfarben GmbH bedankt sich herzlich bei
Planet Japan Co., Ltd.

für die erfolgreiche Zusammenarbeit als bester Importeur
seit fünf Jahren in Folge!

Seit anno 2001 trägt Planet Japan maßgeblich zu Wachstum und Entwicklung der Firma Kreidezeit und zu weltweitem Ansehen und Verbreitung von Naturfarben bei.

Sehlem, Deutschland, 2010

Gert Ziesemann
Geschäftsführer



Die Kreidezeit Naturfarben GmbH bedankt sich herzlich bei Planet Japan Co., Ltd. für die erfolgreiche Zusammenarbeit als bester Importeur seit fünf Jahren in Folge!

(クライデツァイト社は、株式会社Planet Japanが過去5年間を通して常に成功した協力関係に基づいた最高の輸入元であることを感謝します。)

Seit anno 2001 trägt Planet Japan maßgeblich zu Wachstum und Entwicklung der Firma Kreidezeit und zu weltweitem Ansehen und Verbreitung von Naturfarben bei.

(2001年よりPlanet Japanはクライデツァイト社の成長と発展、並びに自然塗料に対する国際的な名声と普及に重要な貢献を果たしています。)

Sehlem, Deutschland, 2010 (2010年 ドイツ ゼーレム)

Gert Ziesemann
Geschäftsführer
(代表 ゲルト ツィーゼマン)

 株式会社 **Planet Japan**
プラネットジャパン

本社：大阪市淀川区西三国1-20-8
Tel:06-6396-4722 / Fax:06-6396-4723

<http://www.planetjapan.co.jp>



●この印刷物は、環境に配慮した
再生紙を使用しています。